

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TAXIMÈTRES TABLEAU DE BORD



TAXIMÈTRES RÉTROVISEUR



BP1 BP2 BP3 BP4

DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE



1 Appuyez sur l'un des quatre boutons pour démarrer votre taximètre.



2 Votre taximètre est prêt à l'emploi.

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF




1 Appuyez sur BP1 pour démarrer une course.




2 Appuyez sur BP1 pour changer de tarif (A, B, C, D). La prise en compte de la modification est automatique.


APPLIQUER DES SUPPLÉMENTS



1 Appuyez sur BP2 pour accéder au menu des suppléments.



2 Appuyez sur BP1 ou BP2 pour faire défiler les suppléments.



3 Appuyez sur BP3 pour ajouter un supplément ou sur BP4 pour le retirer. Appuyez simultanément sur BP2 et BP3 pour supprimer la totalité des suppléments.



4 La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLÉMENTS » disparaît au bout de 10 secondes.

MODIFIER LE TAUX DE TVA




1 Appuyez sur BP3 pour afficher les différents taux.



2 Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir le taux désiré, puis appuyez sur BP3 pour le sélectionner. Appuyez sur BP4 ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prendre en compte la modification.

TERMINER UNE COURSE

ARRÊTER UNE COURSE



1 Appuyez sur BP4 pour finir la course et passer en position « TOTAL A PAYER ».



2 Le retour en position « LIBRE » ne sera possible qu'après 10 secondes.

Retrouvez le guide d'utilisation complet de votre