

AFFICHER LE TOTAL À PAYER



- 1 Après l'arrêt d'une course, patientez 7 secondes pour passer automatiquement en position « A PAYER » ou appuyez sur BP4.



- 2 Appuyez sur BP4 pour basculer entre les positions « A PAYER » et « TOTAL A PAYER ».

IMPRIMER UN REÇU DE COURSE



- 1 Appuyez sur BP3 pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »




- 1 Appuyez sur BP1 pour revenir en position « LIBRE ».



- 2 Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA



- 1 Appuyez sur BP4 pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.


TESTER VOTRE LUMINEUX



- 1 Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.



- 2 Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TESTS » puis appuyez sur BP3 pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TEST LUMINEUX » puis appuyez sur BP3 pour démarrer le test.



- 4 Patientez quelques secondes. Si le test est concluant, les lettres « LDCBA » (ou « LCBA » pour les taximètres parisiens) s'afficheront sur l'écran. Chaque lettre représente respectivement le bon fonctionnement des lampes. Dans le cas où une ampoule est défectueuse, la lettre correspondante est remplacée par « O » ou « C ».

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE



- 1 Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.



- 2 Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu jusqu'à obtenir « ARRET TAXIMETRE » puis validez en appuyant sur BP3.



- 3 Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.

re taximètre sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM