



- Bouton ❶
- Bouton ❷
- Bouton ❸
- Bouton ❹

Taper votre code à 21 chiffres via les boutons de ❶ à ❹

Exemple :

123.113.133
.444 etc.



Après avoir fait votre code, le taximètre horodateur doit marquer

CODE
BON

sinon recommencer l'opération