




6. TERMINER UN SERVICE

- En position **LIBRE**, appuyez longuement sur le bouton **K2** jusqu'à ce que l'information « **PAUSE** » s'affiche sur l'écran principal.



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **K2** jusqu'à ce que « **End-Sh** » s'affiche sur l'écran principal, indiquant la fin de votre service.



- Pour valider votre demande, appuyez sur le bouton **K4**.

Sur l'écran principal, le taximètre affiche l'information « **CLoSE-** », aucun service ne peut être possible avant les 6 heures de repos ou le lendemain à partir de minuit.



7. IMPRESSION DU RAPPORT DE L'HORODATEUR

- A tout moment, en course, en position **LIBRE**, en **DU** ou en **PAUSE**, appuyez sur **K4** jusqu'à l'impression du ticket.

8. IMPRIMER UN DUPLICATA DU DERNIER RAPPORT DE SERVICE



- En position **LIBRE**, appuyez longuement sur le bouton **K2** jusqu'à ce que **PAUSE OFF** s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **K2** jusqu'à ce que **PRINT SHIFT** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **K4** pour lancer l'impression du duplicata.