


TAXIMÈTRE



SÉLECTIONNER LE SUPPLÉMENT SOUHAITÉ




- Appuyez successivement sur le bouton **K2** pour les faire défiler :
- **PERS** Personne supplémentaire
- **BAG** Bagage supplémentaire
- **ANI** Animaux
- **BYCI** Vélos et bagages encombrants
- **GARE** Gare
- **AERO** Aéroport
- **PORT** Port
- Pour valider votre sélection, appuyez sur le bouton **K4**.

À chaque sélection d'un supplément le tarif du supplément s'affiche sur l'écran secondaire, puis le prix de l'ensemble des suppléments sélectionnés apparaît et reste affiché le temps de la course.

TAXIMÈTRE



AUGMENTER LE NOMBRE DE SUPPLÉMENTS



- Sélectionnez le supplément à ajouter en appuyant sur le bouton **K2**.
- Appuyez sur le bouton **K4** pour augmenter la quantité du supplément sélectionné. À chaque pression, la quantité augmente ainsi que le montant des suppléments.

CHOISIR UN AUTRE SUPPLÉMENT

- Appuyez sur le bouton **K2** plusieurs fois pour faire défiler les suppléments possibles de votre département afin de choisir le supplément à sélectionner.

SUPPRESSION D'UN SUPPLÉMENT

- Sélectionnez le supplément à annuler en appuyant sur le bouton **K2**.
- Appuyez sur **K3** pour mettre le supplément sélectionné à zéro. L'information clignote, votre demande est prise en compte.