

TAXIMÈTRE



8. AUGMENTER L'ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHAGE

- En position **LIBRE**, maintenir enfoncé le bouton **K2** pendant 5 secondes. Vous aurez alors « **PAUSE** » inscrit sur l'afficheur de gauche.
- Appuyez ensuite sur **K2** jusqu'à l'affichage de « **DINER** » inscrit sur l'afficheur de gauche et « **ON** » sur celui de droite.
- Appuyez sur le bouton **K4** pour passer l'afficheur de droite sur « **OFF** ».

Le taximètre se remettra en **LIBRE** au bout de quelques secondes.

Si vous voulez diminuer la luminosité, refaire la même manipulation en mettant « **ON** » au lieu de « **OFF** ».

En position **ON**, l'éclairage de l'affichage sera adapté automatiquement suivant la luminosité extérieure.




12

TAXIMÈTRE



9. EFFECTUER UN TEST LAMPE



- En position **LIBRE**, appuyez sur les boutons **K1** et **K2** simultanément. **STATIS** apparaît sur la gauche de l'afficheur, vous êtes alors dans la mémoire du taximètre.
- Appuyez ensuite sur **K2** pour naviguer dans les différents emplacements de la mémoire jusqu'à atteindre l'emplacement **25**, vous pouvez revenir en arrière à l'aide du bouton **K1**.
- Appuyez sur **K4** pour mettre en route le test lampe. Chaque lampe est testée et apparaît sur l'écran principal. À la fin du test, si 1 ou plusieurs lampes sont défectueuses, elles apparaissent sur l'écran principal.

13