



le Debut De Service et FIN

① DEBUT.

Resten Appuyer. Sur la Touche ③

Jusqu'a Hora. ensuite
une Impression sur la ① et ③

Idem FIN 3 1 3

COUPURE

- Resten sur la touche ③ Jusqu'
Hora. ensuite une Impression
sur la touche ② et ③

Idem Pour la Reprise.